

ITM. /ART. 1005854

# DURACELL®

**BANCO DE ENERGIA** RECARREGÁVEL



## MANUAL DO USUÁRIO

BANCO DE ENERGIA PB2: 6700 mAh

PARA A MAIORIA DE TELEFONES INTELIGENTES,  
TABLETS

# INSTRUÇÕES:

1.



Carregar o PowerBank

2.



Carregar o dispositivo

3.



Indicador de Energia/  
Bateria

## INCLUÍDO NA EMBALAGEM

- PowerBank PB2: 6700 mAh/24.3Wh Bateria de íonsde lítio recarregável, Output=5V/2.4A
- Cabo de carregamento de Micro USB para USB
- Manual de Utilização

## COMPATIBILIDADE

O Duracell PowerBank é compatível com a maioria dos smartphones e tablets.

## SEGURANÇA E APOIO TÉCNICO

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

**AVISO** - Durante a utilização deste produto, deverá observar permanentemente as seguintes precauções básicas:

- a) Leia todas as instruções até ao fim, antes de começar a utilizar o produto.
- b) Para reduzir o risco de acidentes, a utilização por crianças deverá ser constantemente supervisionada.
- c) Não exponha o PowerBank à chuva ou neve.
- d) A utilização de um carregador com anomalia para carregar este PowerBank pode resultar em risco de incêndio ou danos físicos.

- e) Não utilize o PowerBank para além da respetiva capacidade de output. A utilização do PowerBank acima da respetiva capacidade de output pode resultar em risco de incêndio ou danos físicos.
- f) Não utilize o PowerBank se estiver danificado ou modificado. Baterias danificadas ou modificadas podem comportar-se de forma imprevisível, podendo resultar em risco de incêndio, explosão ou danos físicos.
- g) Não tente desmontar o PowerBank.
- h) Não exponha o PowerBank ao fogo nem a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima dos 60°C pode resultar em explosão.
- i) Este PowerBank não tem partes substituíveis ou passíveis de manutenção. Contacte a DURACELL se verificar qualquer tipo de problema.
- j) Não utilize o PowerBank em ambientes onde estejam a ser utilizados aerossóis (sprays) ou onde oxigénio esteja a ser administrado.
- k) O PowerBank deverá ser apenas colocado ou guardado em superfícies limpas e secas. Não pouse o PowerBank em superfícies molhadas com água ou solventes de limpeza.
- l) Não utilize o PowerBank em ambientes fechados, como um bolso, uma mochila ou bolsa de transporte.

## **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

### **GARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS**

Sujeita à Lei aplicável, a Duracell International Operations comercializa os respetivos produtos Duracell Mobile (daqui em diante, designados como “Produto(s)”) na convicção de que estão livres de defeito de fabrico ou montagem durante 3 anos a contar da data da compra original, exceto conforme notado abaixo. A Duracell garante que os seus Produtos estão livres de defeitos de fabrico ou de material, sob as condições normais de uso e funcionamento. Esta garantia aplica-se apenas aos consumidores, não sendo aplicável a Retalhistas.

A Duracell não autoriza pessoa alguma, incluindo, mas não limitado a, os retalhistas, o comprador consumidor e subsequente utilizador do produto adquirido a um retalhista, ou compradores remotos, a requerer à Duracell qualquer tipo de obrigação para além das aqui estipuladas, seguidamente. Esta garantia não cobre danos causados por mau uso ou abuso do produto; acoplação de qualquer tipo de acessório não autorizado; alteração do produto; instalação inapropriada; quaisquer reparações ou modificações não autorizadas; uso indevido de fonte de alimentação elétrica ou outra; perda de potência; queda do produto; avaria ou dano de qualquer peça resultante do desrespeito pelas instruções de manutenção recomendadas pelo fabricante; danos de transporte; furto ou roubo; negligência; vandalismo; ou circunstâncias ambientais; cessação de uso; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da Duracell.

A GARANTIA AQUI PROVIDENCIADA É A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA DESTE PRODUTO. NÃO EXISTIRÃO QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE VENDABILIDADE OU AJUSTAMENTO, NEM QUAISQUER OUTRAS OBRIGAÇÕES POR PARTE DA EMPRESA RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS COBERTOS POR ESTA GARANTIA. A DURACELL DECLINA QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL POR DANOS ACIDENTAIS, SUBSEQUENTES E OU ESPECIAIS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA ESTA GARANTIA REQUER MAIS DO QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PARTE OU PARTES COMPROVADAMENTE DEFEITUOSAS, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MESMA. SERÁ FEITO O REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO CASO AS PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA PRODUTOS DEFEITUOSOS NÃO SE ENCONTREM DISPONÍVEIS. A DURACELL RESERVA-SE O DIREITO DE FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO EM VEZ DE REPARAÇÕES OU TROCAS.

Esta garantia não é extensível à compra de produtos já abertos, reparados, reembalados ou re-selados, incluindo, mas não limitado a, a venda de tais produtos em websites de leilões na internet ou a vendas por revendedores grossistas ou de excedentes de produção. Quaisquer garantias serão imediatamente suspensas e terminadas para os produtos ou componentes que tenham sido reparados, substituídos, alterados ou modificados sem o consentimento prévio expresso por escrito da Duracell. Esta garantia oferece-lhe direitos legais específicos. Poderá beneficiar de direitos acrescidos que variam consoante o quadro legal de cada país. Devido às particularidades de cada legislação nacional, algumas das limitações legais acima descritas podem não se aplicar a si.

Para mais informações sobre a nossa linha de produtos e o contacto online do nosso serviço de atendimento a clientes, por favor, visite:



Para manutenção ou reparação — não devolva esta unidade ao retalhista. Contacte, por favor, as Duracell Consumer Relations.

### **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DA BATERIA**

- Não desmonte, não abra e não rompa a bateria.
- Não exponha a bateria ao calor ou ao fogo.
- Evite guardar a bateria em locais com exposição direta à luz solar.
- Não provoque o curto-circuito da bateria.
- Não submeta a bateria a qualquer tipo de choque mecânico.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
- Mantenha a bateria limpa e seca.
- Não deixe a bateria em carregamento prolongado quando não estiver a ser utilizada.

## ARMAZENAMENTO DA BATERIA

- Guarde a bateria num local fresco e seco.
- Guarde a bateria carregada e à temperatura ambiente ( $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ )

## CUIDADOS COM A BATERIA

A bateria de lítio recarregável usada neste dispositivo de carregamento pode representar risco de incêndio ou queimadura química se for mal manuseada. Não desmonte a bateria, não a esmague e não provoque curto-circuitos. Não exponha a bateria a temperaturas superiores a  $60^{\circ}\text{C}$  nem a incinere. Não a utilize fora da temperatura regular de funcionamento, que será entre os  $0^{\circ}\text{C}$  e os  $40^{\circ}\text{C}$ . O uso inadequado ou uma ligação incorreta do dispositivo de carregamento pode resultar num choque elétrico ao utilizador e em danos no dispositivo. Leia atentamente as instruções. O PowerBank pode aquecer e pode até atingir os  $50^{\circ}\text{C}$  durante uma utilização intensiva mais prolongada. Durante o funcionamento, mantenha o dispositivo afastado de materiais que possam ser afetados por estas temperaturas. Siga as instruções do fabricante.

## COMO DESCARTAR CORRETAMENTE ESTE DISPOSITIVO DE CARREGAMENTO

Por favor, siga as obrigações legais do seu país para reciclar em segurança este dispositivo recarregável de lítio. Esta sinalização indica que o produto não deve ser deitado fora juntamente com o restante lixo em todo o território da UE. Para prevenir possíveis danos ao meio-ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação descontrolada de lixo, queira por favor reciclá-lo ajudando a promover a sustentabilidade dos recursos materiais. Para a devolução do seu aparelho usado utilize os sistemas próprios de recolha ou devolva à loja onde o adquiriu. Deste modo será possível efetuar uma reciclagem segura para o meio ambiente.



Dispositivos vendidos separadamente.

 **(UK)** 0800 716434 **(IRL)** 1 800 509 176  
**(DE)** 0800 101 2112 **(AT)** 0800 1025 1956  
**(CH)** 0800 000 885 **(BE)** 0800 509 95  
**(NL)** 0800 265 8616 **(IT)** 800 125 662  
**(ES)** 900 800 522 **(PT)** 800 781 012  
**(GR)** 210 66 75 000 **(DK)** 78734857  
**(SE)** 8525038571 **(FI)** 942705057  
**(NO)** 6379195 **(ZA)** 00800 77628282  
**(TR)** 0 850 502 61 40 **(IL)** 1-800-225-510  
**(FR)**

**0 800 946 790**

**Service & appel  
gratuits**

©2017 Duracell.

Feito na China para baterias Duracell BVBA.

Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, Belgium.

Duracell International Operations Sàrl.

Rue du Pré-de-la-Bichette 1, CH-1202, Geneva, Switzerland.

**DURACELL®**  
**BANCO DE ENERGIA RECARREGÁVEL**